


0370 Izolator kuli

Izolator kuli, montowany pomiędzy linką z windy a kulą. Jego zadaniem jest amortyzacja uderzeń kuli o dno lub zaczepy, zapobieganie wytwarzaniu się pola elektrycznego i ograniczanie wpadania kuli w zaczepy. Łatwy w użyciu.

UWAGA! Kula ołowiana nie jest dołączona do amortyzatora.



71 zł